

TR5

Bally  WULFF

STRATOS

SPIELGASTINFORMATION

SPIELEMPFEHLUNGEN

MEDUSA'S LAIR

Der Held Perseus begibt sich auf die sagenhafte Jagd nach der schlangenhaarigen Medusa. Läuft die Gorgone auf den Walzen 2 bis 4 ein, expandiert Sie auf der ganzen Walze. Im Vollbild mit Perseus winken satte Trefferchancen!

- min. Einsatz: 5 / max. Einsatz: 200
- 5 Walzen, 5 Linien
- Medusa ist Wild und expandiert



WOLF SPIRIT

Geisterbeschwörung der anderen Art: Die Shamanin ruft zu indianischen Klängen die wölfischen Schutzgeister. Superblocks und Vollbilder in den Freispielen sorgen für optische Leckerbissen und überirdische Trefferchancen!

- min. Einsatz: 25 / max. Einsatz: 250
- 6 Walzen, 50/100 Linien wählbar
- 12 bis 16 Scatter geben 12 bis 16 Freispiele mit hochwertigen Symbolen in Super Blocks.



6x	4000	6x	1200	6x	600
5x	800	5x	400	5x	200
4x	400	4x	200	4x	104
3x	104	3x	104	3x	40
2x	40	2x	40		

6x	200	6x	104
5x	104	5x	48
4x	40	4x	24
3x	16	3x	8

12 BIS 16 SCATTER ERGEBEN 12 BIS 16 FREISPIELE IN SUPER BLOCKS

SPIELE



ATLAS OF LEGENDS

- min. Einsatz: 5 / max. Einsatz: 200
- 5 Walzen, 5 Linien
- 10 Freispiele mit Globus-Feature: Ein vorher ausgelostes Bonus-Symbol wird im Freispiel als Scatter und x5 ausgewertet.



COSMIC QUEENS

- min. Einsatz: 10 / max. Einsatz: 200
- 5 Walzen, 10 Linien
- mind. 3 Scatter geben 15 Freispiele mit Multiplikator-Feature. Jeder Treffer füllt einen Multiplikator-Turm; alle Türme auf Stufe x2 geben 15 weitere Freispiele.



CRYSTAL BALL

- min. Einsatz: 5 / max. Einsatz: 200
- 5 Walzen, 5 Linien
- Mindestens 3 Scatter triggern 10 Freegames + Bonus Symbol Ausspielung
- Scatter ersetzt alle Symbole



DUCK SHOOTER

- min. Einsatz: 10 / max. Einsatz: 240
- 5 Walzen, 4 sichtbare Symbole pro Walze, 10, 20, 30 Linien wählbar
- 3, 4 oder 5 Scatter starten 10, 15 oder 25 Freegames
- In den Freispielen sammelt das zusätzliche Symbol „Jäger“ sichtbare Enten für zusätzliche Gewinne ein. „Jäger“ ist Wild für alle Symbole.



EXPLODIAC

- min. Einsatz: 10 / max. Einsatz: 200
- 5 Walzen, 10 Linien
- Symbol Bombe ist Surrounding Wild: Alle zu einem Bombe-Symbol benachbarten Symbole und das Bombe-Symbol werden zu „Wild“
- Wild ersetzt alle Symbole
- 10x Haupttreffer in einem Lauf möglich



FANCY FRUITS

- min. Einsatz: 5 / max. Einsatz: 200
- 5 Walzen, 5 Linien
- beliebtes Früchtespiel



FIRE MASTER

- min. Einsatz: 10 / max. Einsatz: 400
- 5 Walzen, 10/20 Linien wählbar
- mind. 3 Scatter geben 15 Freispiele mit Clone Reels
- In Freispielen aktivieren 9 Blaulichter das 3. Walzenset und setzen die 5. Walze Wild, 14 Blaulichter aktivieren das 4. Walzenset und setzen die 4. Walze Wild, 30 Blaulichter setzen die 3. Walze Wild.



FRUIT MANIA

- min. Einsatz: 5 / max. Einsatz: 200
- 5 Walzen, 5 Linien
- Früchtespiel



HAMSTER'S PARADISE

- min. Einsatz: 10 / max. Einsatz: 200
- 3 Walzen, 5 Linien
- Torten – Muffins – Pralinen
- Mindestens zwei identische Symbole auf einer Linie aktivieren Steps in den Türmen und lassen den gesammelten Betrag ansteigen.



LA DOLCE VITA

- min. Einsatz: 5 / max. Einsatz: 200
- 5 Walzen, 5 oder 10 Linien wählbar
- 3, 4 oder 5 Scatter starten 10, 15 oder 25 Freegames
- In den Freispielen sammelt das zusätzliche Symbol „Winzer“ sichtbare Flaschen für zusätzliche Beträge ein. „Winzer“ ist Wild für alle Symbole.



MAAAX DIAMONDS

- min. Einsatz: 5 / max. Einsatz: 200
- 5 Walzen, 5 oder 10 Linien wählbar
- Das expandierende Wild-Symbol ist Joker für alle Symbole.



MAGIC BOOK

- min. Einsatz: 5 / max. Einsatz: 200
- 5 Walzen, 5 Linien
- 10 Freispiele mit Bücher-Feature: Magic Symbol wird als Scatter und x5 ausgewertet.



MAGIC STONE

- min. Einsatz: 5 / max. Einsatz: 200
- 5 Walzen, 10 Linien
- Bis zu 3 Symbole werden durch die „Steinplatte“ in WILD verwandelt



MEDUSA'S LAIR

- min. Einsatz: 5 / max. Einsatz: 200
- 5 Walzen, 5 Linien
- Medusa ist Wild und expandiert



MIGHTY 40

- min. Einsatz: 10 / max. Einsatz: 200
- 5 Walzen mit 4 Symbolen, 40 Linien
- geblockte Wilds auf Walzen 2 bis 5



MIGHTY DRAGON

- min. Einsatz: 10 / max. Einsatz: 200
- 5 Walzen, 10 Linien
- Das expandierende Wild-Symbol ist Joker für alle Symbole außer Scatter
- Mindestens 3 Scatter starten 9 Freispiele. In den Freispielen bleiben sichtbare Wild-Symbole stehen.



MYSTIC FORCE

- min. Einsatz: 5 / max. Einsatz: 200
- 5 Walzen, 5/10 Linien
- Expanding Wild; mind. 3 Scatter geben 12 Freispiele
- Während der Freispiele wertet Wild-Symbole auf.



OKTOBERFEST

- min. Einsatz: 5 / max. Einsatz: 200
- 5 Walzen, 5 Linien
- Glücksrad auf Walze 5 startet Ausspielung; 3x Scatter gibt 5 Freispiele mit Multi-Walzen, 7 Freispiele mit Trailing Wilds oder einen Lotterie Bonus.



RAVEN'S CASTLE

- min. Einsatz: 10 / max. Einsatz: 200
- 3 Walzen, 5 Linien
- Raben – Kristallkugeln – Flacons
- Mindestens zwei identische Symbole auf einer Linie aktivieren Steps in den Türmen und lassen den gesammelten Betrag ansteigen
- Die magische White Cat verspricht wahre Quantensprünge
- Doch Vorsicht: Sichert man seinen Betrag nicht rechtzeitig, ist mit der Black Cat alles verloren
- Hat man die maximale Anzahl einer Symbolgruppe gesammelt, bekommt man für jeden Step einen sicheren Sofort betrag.



ROMAN LEGION

- min. Einsatz: 5 / max. Einsatz: 200
- 5 Walzen, 5 Linien
- 3 Scattersymbole starten 10 Freispiele
- In den Freispielen bleiben die Wild-Symbole stehen.



SAVANNA MOON

- min. Einsatz: 10 / max. Einsatz: 200
- 5 Walzen, 10 Linien
- Mindestens 3 Scatter starten 15 Free-games mit Multiplikator (x2)
- In Freegames können weitere Free-games erhalten werden
- Wild ersetzt alle Symbole außer Scatter und verdoppelt den Betrag



SECRET MISSION

- min. Einsatz: 10 / max. Einsatz: 240
- 5 Walzen mit 4 Symbolen, 20/40 Linien wählbar
- 3x, 4x, 5x Scatter geben 8, 15, 20 Freispiele. Freispielverlängerungen schon ab 2x Scatter.
- Feature 1: Mystery Bereiche im Basisspiel und Freispiel
- Feature 2: Bis zu 4 Mystery Wilds in Freispielen.



SEVENS AND BARS

- min. Einsatz: 5 / max. Einsatz: 200
- 5 Walzen, 5 Linien
- Nur Siebenen, BARS und Kirschen
- Attraktiver Gewinnplan



STICKY DIAMONDS

- min. Einsatz: 10 / max. Einsatz: 200
- 5 Walzen, 10 Linien
- Wild ersetzt alle Symbole außer Scatter
- 3 oder mehr Scattersymbole starten 11 Freispiele
- In den Freispielen bleiben alle sichtbaren Wild-Symbole stehen
- Am Ende einer Freispiel-Serie besteht eine Mystery-Chance auf eine weitere Freispiel-Serie mit 11 Spielen. Es gibt maximal einen Mystery-Retrigger.



SUN FIRE

- min. Einsatz: 10 / max. Einsatz: 500
- 5 Walzen, 10 Linien
- Expanding Wild; Expanding Wilds bleiben stehen in Freispielen



TEXAS TYCOON

- min. Einsatz: 5 / max. Einsatz: 200
- 5 Walzen, 5/10 Linien
- 3 Felder großes Wild-Symbol



THOR'S HAMMER

- min. Einsatz: 10 / max. Einsatz: 210
- 5 Walzen mit 4 Symbolen, 20/40 Linien wählbar
- 3 Scatter starten 10 Freispiele mit geblockten Wilds
- Ab Einsatz 15/30 startet Vollbild auf erster Walze Freeze Spins, in denen ein Symbol gehalten wird



WILD RUBIES

- min. Einsatz: 10 / max. Einsatz: 200
- 5 Walzen, 10 Linien
- Wild ersetzt alle Symbole



WILD ZONE

- min. Einsatz: 10 / max. Einsatz: 200
- 5 Walzen, 10 Linien
- Läuft ein WILD-Symbol in der WILD ZONE ein, so wird die gesamte Zone WILD



WOLF'S SPIRIT

- min. Einsatz: 25 / max. Einsatz: 250
- 6 Walzen, 50/100 Linien wählbar
- 12 bis 16 Scatter geben 12 bis 16 Freispiele mit hochwertigen Symbolen in Super Blocks.

LUX/GAME STATION TR 5 HD UND DIE GESETZGEBUNG

Das BALLY WULFF Produkt LUX/GAME STATION TR 5 HD entspricht der Technischen Richtlinie 5.0 sowie der Spielverordnung (SpielV).

WICHTIGSTE GESETZLICHE ÄNDERUNGEN:

10 Euro

- Maximal mögliche Einzahlung auf den Geldspeicher: 10,00 €

60 Euro

- Maximaler Spielverlust pro Stunde: 60,00 €

400 Euro

- Höchstgewinn pro Stunde: 400,00 €

GELDBUCHUNGEN



Das eingeworfene Geld wird auf den Geldspeicher gebucht. Durch Betätigen der EINSATZ-Taste wird ein Einsatz im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben vom Geldspeicher abgebucht. Sobald der EINSATZ-Pfeil (unterer Bildschirm) grün blinkt kann der maximal mögliche Betrag eingesetzt werden. Im Pfeil auf dem Bildschirm ist der einsetzbare Betrag sichtbar. Es startet automatisch eine Ausspielung. Der erzielte Betrag wird dem Bankspeicher gutgeschrieben.



Wird das Touchfeld in Form eines Pfeiles auf dem unteren Bildschirm betätigt, erfolgt für Werte vom Bankspeicher eine Ausspielung nach dem gleichen Prinzip. Erzielte Beträge werden auf den Geldspeicher gebucht.

BETRAG

0

Werte, die für weitere Spielinhalte (z.B. Walzenspiele) genutzt werden sollen, werden vom Bankspeicher abgebucht. Erzielte Werte aus einem Spiel werden zunächst im Feld BETRAG angezeigt und im Anschluss dem Bankspeicher gutgeschrieben.

SPIELPAUSEN

GESETZLICHE SPIELPAUSEN:

Die SpielV schreibt regelmäßige Spielpausen vor. Vor einer Pause werden Beträge auf dem Geldspeicher ausgezahlt. Die Einhaltung von gesetzlichen Pausen wird vom Gerät überwacht. Die Dauer bis zum Eintritt der Unterbrechungspause wird im Spielmenü unterhalb des Geldspeichers angezeigt. Im Spiel wird die Anzeige



5 Minuten vor Beginn der Pause eingeblendet. Die Dauer der gesetzlichen Pause beträgt 5 Minuten. Die verbleibende Dauer einer Pause wird auf dem unteren Bildschirm angezeigt.

FREIWILLIGE SPIELPAUSEN:

Es besteht die Möglichkeit, freiwillige Pausen von mindestens 15 Sekunden Dauer einzulegen. Während dieser Mindestzeit wird ein Hinweis mit der verbleibenden Zeit angezeigt. Das Gerät ist in dieser Zeit von keinem Spielgast bedienbar.




Über das Touchfeld mit dem Pausenzeichen kann die freiwillige Pause aktiviert werden. Das Gerät ist dann belegt und kann nicht bespielt werden. Während einer freiwilligen Pause zählt die Spielzeit bis zur nächsten gesetzlichen Pause nicht weiter.

Die Belegung kann nach Ablauf der Mindestpausenzeit von 15 Sekunden manuell beendet werden.

CASH PHASE

Auf Grund der gesetzlichen Pausenregelung kann es zur CASH PHASE kommen. In dieser Phase kann der Spielgast keinen Einfluss auf das Spielgeschehen nehmen und Beträge auf dem Geldspeicher werden ausgezahlt.

SPIEL IM SPIEL: BANK AUSSPIELUNG



Ist der Restbetrag im Bankspeicher kleiner als die gewählte Bet, so kommt es automatisch zur BANK AUSSPIELUNG. Hier besteht die Chance mit der gewünschten Bet weiterzuspielen, also quasi einen weiteren Walzenlauf zu erzielen. Das Glücksrad, das dann auf dem Monitor erscheint, zeigt die Trefferwahrscheinlichkeiten an.

RISIKOLEITER

Bis zu 3 frei wählbare Risikoleitern (Fun, Classic und Extreme) sorgen für individuellen Spielspaß und ermöglichen es um Beträge von bis zu 32000 zu wetten.



GIGA SPINS („GS“)

In einigen Spielen können zusätzlich GIGA SPINS gewonnen werden. Wurden GS erspielt, so erscheint ein Glücksrad mit 5 verschieden wertig besetzten Feldern auf dem Bildschirm:



Die Ausspielung beginnt automatisch. Die erzielten Beträge werden dem Bankspeicher gutgeschrieben.



BALLY WULFF Games & Entertainment GmbH

Colditzstr. 34/36 · 12099 Berlin

Tel.: +49 (0) 30 - 290234-500 | Fax: +49 (0) 30 - 290234-700

management@bally-wulff.de | www.ballywulff.de

Service-Hotline Geldspielgeräte:

Tel.: +49 (0) 30 - 290234-440

(0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, aus Mobilfunknetzen abweichend)

Montag - Freitag: 8.00 - 20.00 Uhr
und Samstag: 10.00 - 16.00 Uhr

Art.-Nr. 2020.0000.7070